



Ростелеком
Больше возможностей

ТВ-приставка «Стандарт» Интерактивное ТВ Руководство пользователя

Спасибо, что вы выбрали Интерактивное ТВ от ОАО «Ростелеком»

ТВ-приставка «Стандарт» – ультракомпактное абонентское устройство доступа к услугам Интерактивного ТВ с поддержкой Full HD и 3D-видео и разъемами для подключения внешних USB-устройств.

Полная информация об услугах Интерактивного телевидения, доступных через приставку, представлена в справочнике абонента «Интерактивного ТВ», размещенного на сайте tv.rt.ru, либо по телефону 8 800 100 0 800.

В комплект поставки входит:

- HD/3D ТВ-приставка SML-482 HD Base с USB-разъёмом
- Адаптер питания 12В 0,8А
- Универсальный пульт ДУ – подходит к любому телевизору
- Кабель HDMI 1,5 м
- Кабель-переходник AV 1,5 м (3,5 мм TRRS mini-jack — 3xRCA)
- Кабель Ethernet 3 м
- 3xRCA - SCART переходник
- Батарейки AAA, 2 шт.
- Руководство пользователя (STB)
- Руководство пользователя (Пульт ДУ)
- Справочник кодов пульта ДУ
- Гарантийный талон

Технические характеристики ТВ-приставки

Входы и выходы:

- Цифровой видео + аудиовыход HDMI 1.4a с HDCP
- Видеовыход CVBS + аналоговый стереоаудиовыход (TRRS mini-jack)
- Ethernet 10/100 Mbit Base-T
- USB 2.0 тип А задний
- Разъем для подключения адаптера питания 12В 0,8А

Поддерживаемое разрешение для HDMI: до 1080p60

Поддерживаемые стандарты CVBS: PAL, SECAM, NTSC

Условия эксплуатации

В процессе эксплуатации устройства соблюдайте следующие правила:

- Используйте устройство только внутри помещений с температурой воздуха от 0° С до 40° С и относительной влажностью воздуха 20-90% без конденсации.
- Используйте устройство только с блоком питания, входящим в комплект его поставки.
- Для уменьшения риска пожара и удара током не подвергайте устройство воздействию или риску воздействия любых жидкостей, дождя, высокой влажности.
- Устройство не должно контактировать с водой. Не используйте устройство в месте, где оно может подвергнуться контакту с какой-либо жидкостью или паром.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте устройство вблизи открытого огня и радиаторов отопления.
- Не подвергайте устройство вибрации или тряске.
- Не используйте устройство в запыленных помещениях.
- При приближении грозы, а также в случае если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите кабель питания от электросети и отсоедините кабель Ethernet. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.
- Устройство обладает возможностью автоматического обновления программного обеспечения (ПО). Не отключайте устройство от сети питания и Ethernet до завершения процесса обновления ПО. Изготовитель устройства не несет ответственности за последствия неправильного обновления ПО.
- Изготовитель не гарантирует отсутствия помех при работе устройства. Для устранения возможных помех увеличьте расстояние между приставкой и другим оборудованием или подключите оборудование по другой схеме.

Размещение и установка

При выборе места для размещения устройства соблюдайте следующие условия:

- Размещайте устройство на ровной поверхности. Не размещайте устройство на скользкой поверхности, где оно может подвергнуться вибрации, риску падения или другим повреждениям.
- Не устанавливайте устройство на мягкой поверхности типа ковра, кровати и т.п., так как она будет препятствовать доступу воздуха и вентиляции устройства, что может вызвать его перегрев и выход из строя.
- Не накрывайте устройство.
- Не заслоняйте вентиляционные отверстия в корпусе устройства, расположенные вдоль верхней кромки его боковых панелей.
- При установке устройства обеспечьте минимум 10 см свободного пространства с каждой стороны; не устанавливайте устройство в закрытых шкафах и полостях.
- Не размещайте устройство на поверхностях, которые могут нагреваться (например, на усилитель).
- Не устанавливайте различные предметы на устройство.
- Во избежание поломки устройства размещайте кабель питания так, чтобы не допустить его зажимания, перетиранья или других повреждений.

Краткий обзор

Доступ к Интерактивному ТВ осуществляется с экрана телевизора через подключенную к нему ТВ-приставку.

Активируйте ТВ-приставку после первого включения.

Управляйте ТВ-приставкой с помощью пульта дистанционного управления.

Меню Интерактивного ТВ состоит из следующих разделов:

- **ТВ** – доступ к ТВ-каналам, программам передач, записи будущих и просмотру уже прошедших в эфире программ;

- **Видеопрокат** – доступ к каталогу фильмов, сериалов, видеоклипов и других видеоматериалов;
- **Что посмотреть** – рекомендуемые к просмотру ТВ-каналы и контент Видеопроката;
- **Файлы** – просмотр фотографий со съемного носителя на ТВ-приставке;
- **Сервисы** – такие информационные сервисы как прогноз погоды, курсы валют, карты с информацией о пробках на дороге, караоке, доступ к социальным сетям Ростелеком, ВКонтакте, Facebook и др.;
- **Мой** – доступ к заказам, записям, отложенным фильмам, установленным напоминаниям о ТВ-передачах, избранным ТВ-каналам, а также информационным сообщениям;
- **Поиск** – поиск любого контента: ТВ-передач, фильмов и др.;
- **Настройки** – персональные и системные настройки, управление профилями, родительский контроль;
- **Управление услугами** – управление доступными услугами и сервисами Интерактивного ТВ.

Первый запуск и активация

Подключите ТВ-приставку к телевизору, роутеру и сети питания. Если все подключено правильно, начнется загрузка ТВ-приставки и на экране появится заставка. При первом запуске после окончания загрузки на экране телевизора появится окно ввода логина и пароля, которые указаны на оборотной стороне ТВ-приставки. Введите значения и нажмите кнопку «Подтвердить», согласившись с условиями Оферты, представленной на сайте tv.rt.ru.

После успешной активации на экране появится стартовый экран меню - ТВ-приставка готова к работе.

Повторный ввод кода и номера активации после перезагрузки ТВ-приставки не требуется. В случае ошибки активации обратитесь в службу поддержки.

Лицензии и сертификаты

Названия компаний и продуктов, упомянутых в настоящей инструкции, могут быть торговыми марками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей.

Стандарты HDMI, HDCP, Dolby AC-3, MP3 используются в устройстве по лицензии соответствующих правообладателей. ООО «СмартЛабс» имеет соответствующие лицензии на использование данных стандартов.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.

Соответствие стандартам и нормативным документам

SML-482 HD Base соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и имеет соответствующий сертификат ЕАС.

Информация об изготовителе

Юридическое лицо: ООО «СмартЛабс»
www.smartlabs.tv

Гарантия

Гарантия на устройство предоставляется через поставщика услуг. Гарантийный срок и условия предоставления гарантии определяются поставщиком услуг. В случае если приставка требует обслуживания или ремонта, обратитесь к поставщику услуг.



Никакая часть инструкции не может рассматриваться как гарантийные обязательства.

Необходимое оборудование и инструкция по установке

Перед присоединением/отсоединением кабелей всегда отключайте ТВ-приставку, телевизор и остальные компоненты системы от сети электропитания. Подключите все необходимые соединительные кабели и только после этого подключайте устройство к сети электропитания.

ТВ-приставка должна подключаться к сети с напряжением 220 - 230 В переменного тока 50 Гц. Перед установкой или обслуживанием ТВ-приставки убедитесь, что она отключена от сети электропитания.

Схема подключения



Если ваш телевизор оснащен только разъемом SCART, то для подключения потребуется соответствующий кабель-переходник.